



Offsetdruck - Formularvordrucke

Allgemeine Hinweise zum Bedrucken von Z-Plot 650

Druck

- Die Papiere sollten erst kurz vor Druckbeginn ausgepackt werden.
- Der pH-Wert des Wischwassers sollte zwischen 5,5 und 6,0 liegen.
- Nicht zu hartes Wasser verwenden (unter 10° DH).
- Aggressive Feuchtmittelzusätze – Zusätze mit viel Netzmittel sind zu meiden.
- Wasserführung optimieren (nicht zu viel Wasser führen).
- auf die Plattenhygiene achten.
- Gegendruckzylinder nicht zu straff einstellen.

Farbe

- Oxidativ trocknende Farben verwenden.
- Kein Druckbestäubungspuder einsetzen.
- Befindet sich auf dem Papier nur wenig Druck (kleiner 5 % gemessen am Maschinenformat), so sollten an den druckfreien Ränder Balken mitgedruckt werden.

Weiterverarbeitung

- Nach dem Bedrucken und Schneiden muss das Papier sofort wieder verpackt werden (Papier mit Klimaschutz).